


Содержание
 1. Описание
 2. Технические характеристики
 3. Инструкция по эксплуатации
 4. Гарантийные обязательства
 5. Контактная информация

www.prym-consumer.com

878 91-11A

Fersenteil - 2x zuschneiden
 Heel section - cut 2x
 Pièce talon - découper 2x
 Hieldeel - 2x uitknippen
 Tallone - tagliare 2 pezzi
 Parte del talon - cortar 2 tiras
 Задник - выкроить 2 детали

- EU 36-37 UK 3 1/2 / 4
- EU 38 UK 5
- EU 39-40 UK 5 1/2 / 6 1/2
- EU 41 UK 7
- EU 42 UK 8



Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe. Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter:
 Pattern does not include seam allowance. For detailed step-by-step instructions see:
 Le patron ne comprend aucune marge de couture. Vous trouverez un mode d'emploi détaillé sur:
 Knippatroon geeft geen naadtoegift. Een gedetailleerde stap-voor-stap handleiding vindt u op:
 Il modello non comprende il margine di cucitura. Per istruzioni dettagliate consultate:
 El patrón no contiene los márgenes para la costura. Encontrará instrucciones más detalladas en:
 Выкройка не включает припуски на швы. Подробная пошаговая инструкция по изготовлению
 эсадриний содержится по адресу:

www.pymt-consumer.com

Fußteil - 2x zuschneiden (1x spiegelverkehrt)
 Foot section - cut 2x (1x mirror-inverted)
 Pièce pied - découper 2x (1x en miroir)
 Voetdeel - 2x uitknippen (1x spiegelverkeerd)
 Piede - tagliare 2 pezzi (1x specular)
 Parte del pie - cortar 2 tiras (1 invertido)
 Parte da base - corte 2x (1x espelho invertido)
 Носок - выкроить 2 симметричные детали

EU 36 - 37 UK 3 1/2 / 4
 EU 38 UK 5
 EU 39 - 40 UK 5 1/2 / 6 1/2
 EU 41 UK 7
 EU 42 UK 8

